

Decodificación Número Serie llantas OTR

1. Alcance

Este boletín técnico muestra como decodificar el número de serie de las llantas OTR Bridgestone y Firestone.

2. Método de Decodificación

Tipo 1: Para llantas fabricadas en Japón o en la planta Bloomington.

Dígito (de izquierda a derecha)	Representa	Ejemplo
1	Código de planta	S= Shimonoseki F= Hofu B= Kitakyusyu X= Bloomington Y= Bloomington
2	Último dígito del año de fabricación	9= 2009 0= 2000
3	Mes de fabricación	Nota No.1
4,5	Uso interno del fabricante	
6 al 9	Número de serie consecutivo de un lote	

Nota No.1

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Set	Oct	Nov	Dic
Símbolo	S	E	R	Y	A	L	N	U	M	B	J	K

Ejemplo: **S9E001234** fue fabricada en Febrero 2009 en la planta de Shimonoseki.

Ingeniería de Ventas
Centroamérica y
El Caribe
Teléfono
(506) 2209 7400

Fax
(506) 2209 7401

Número 36, Año 2010

www.bridgestone.co.cr

Tipo 2: Para llantas fabricadas en la planta de DesMoines.

Dígito (de izquierda a derecha)	Representa	Ejemplo
1,2	Código de planta	VE= DesMoines
3 al 7	Uso interno del fabricante	
8,9	Semana del año de fabricación	12= 12ava semana
10,11	Últimos 2 dígitos del año de fabricación	09= 2009

Ejemplo: **VE000061209** fue fabricada en la 12ava semana del 2009 en la planta de DesMoines.

Tomado de BAOR TB JW2009-011 Serial